


ONDERDELENLIJST

SLN025 T/M SLN120



positie	artikel nr.	omschrijving	model
isolatie			
1	1127884	isolatieplaat boven	SLN095
1	1127885	isolatieplaat boven	SLN120
2	1127886	isolatieplaat voor onder	SLN095
2	1127887	isolatieplaat voor onder	SLN120
3	1127888	isolatieplaat zijkant	alle
4	1127889	isolatieplaat voor boven	SLN095
4	1127890	isolatieplaat voor boven	SLN120
5	1127891	isolatieplaat achter	SLN095
5	1127892	isolatieplaat achter	SLN120
warmtewisselaar en waterzijdig gedeelte			
6	1128003	warmtewisselaar	SLN055
6	1128004	warmtewisselaar	SLN065
6	1128005	warmtewisselaar	SLN075
6	1128006	warmtewisselaar	SLN085
6	1128007	warmtewisselaar	SLN095
6	1128008	warmtewisselaar	SLN120
15	1125700	thermometer	alle
23	1127926	V-strip	SLN095
23	1127927	V-strip	SLN120
26	1124101	T&P ventiel	SLN025-085
26	1124102	T&P ventiel	SLN095-120
26	1124801	veiligheidsventiel 10 bar (HT uitvoering)	alle
27	1125800	dompelbuis thermostaatvoeler	alle
28	1128500	pakking warmtewisselaarflens	alle
29	1128200	flens warmtewisselaar	alle
-	1115300	bout warmtewisselaarflens	alle
-	1124402	stromingsschakelaar	alle
regeling en beveiliging			
9	1122200	branderautomat	alle
10	1123502	resetschakelaar	alle
11	1120400	maximaal beveiliging	alle
12	1120100	maximaal thermostaat	alle
13	1120000	regelthermostaat	alle
14	1123500	voedingsschakelaar	alle
-	1122680	relais	alle
-	1122690	print storings- en bedrijfsmelding	alle
brander en gaszijdig gedeelte			
16	1116100	hoofdbrander	alle
17	1116600	aansteekbrander aardgas	alle
19	1116300	inspuitter aardgas 3,0 mm	alle
19	1116300	inspuitter propaan 2,0 mm	alle
21	1118000	gasregelblok	alle
22	1118002	gasregelblok secundair	SLN095-120